

1. Instrukcje bezpieczeństwa, ostrzeżenie

- Przed jazdą na hulajnodze upewnij się, że śruby są odpowiednio dokręcone, a koła są prawidłowo zamocowane i nie noszą śladów zużycia
- Akcesoria do małych części do samodzielnego złożenia przez dorosłych. Dzieci nie mogą konserwować ani manipulować częściami bez odpowiedniego nadzoru.
- Podczas demontażu trzymaj małe części i wszystkie materiały opakowaniowe poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć zadławienia lub uduszenia.
- Jedź tylko po płaskich, czystych i suchych drogach bez piasku i oleju
- Jazda po błotnistych, oblodzonych, zaśnieżonych i nierównych nawierzchniach może być bardzo niebezpieczna i należy jej unikać.
- Ten produkt jest przeznaczony dla dzieci o maksymalnej wadze 50 kg i wzroście do około 150 cm. Na hulajnodze może jednocześnie jeździć tylko jedno dziecko.
- Dzieci powinny jeździć na hulajnodze pod nadzorem osoby dorosłej.
- Upewnij się, że Twoje dziecko zawsze nosi kask z certyfikatem bezpieczeństwa, a także ochraniacze na nadgarstki, łokcie, kolana, odzież odblaskową i buty z gumowymi podeszwami.
- Ze względów bezpieczeństwa nie należy jeździć o zmierzchu, w nocy lub w warunkach słabej widoczności.
- Upewnij się, że Twoje dziecko nie zjeżdża ze stromych zboczy. Hamulec nie jest przeznaczony do szybkiego zjazdu ze wzniesienia
- Tylne hamulec nagrzewa się podczas użytkowania. Upewnij się, że Twoje dziecko powstrzyma się od ciągłego hamowania i wyjaśnij, że bezpośredni kontakt ze skórą może prowadzić do oparzeń.
- Nie jedź szybciej niż 5 km/h (3 m/min)
- Zawsze przestrzegaj zasad i przepisów ruchu drogowego. Niedozwolone jest używanie Boo na drogach publicznych z ruchem drogowym.
- Korzystanie z Boo wymaga pewnego przeszkolenia. Upewnij się, że Twoje dziecko nie eksperymentuje ani nie wykonuje ryzykownych manewrów podczas jazdy. Tryb jazdy musi zawsze odpowiadać umiejętnościom jeźdźców.
- Nie wprowadzaj żadnych modyfikacji do Boo. Naruszy to bezpieczeństwo i unieważni gwarancję.
- Po wielokrotnym odkręceniu śrub osi działanie kleju blokującego gwint bieżnika słabnie. Niebezpieczeństwo poluzowania się śrub. Dlatego użyj dostępnego na rynku kleju do gwintów.
- Boo należy używać ostrożnie, ponieważ wymagane są specjalne umiejętności, aby uniknąć upadków lub kolizji powodujących obrażenia użytkownika lub osób trzecich.
- Należy pamiętać, że podobnie jak jazda na rowerze, deskorolce lub łyżwach, korzystanie z Boo zawsze wiąże się z ryzykiem, nawet w idealnych warunkach. Wypadki zawsze mogą się zdarzyć.

- Niektóre części metalowe mogą zacząć rdzewieć po określonym czasie, zwłaszcza gdy są często narażone na działanie wilgotnej lub słonej atmosfery.
- Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej trzech lat.

Kontrola rozpakowywania:

Sprawdź, czy wszystkie części i akcesoria znajdują się w pudełku i zmontuj zgodnie z instrukcjami.

Instrukcje składania

Włóż kierownicę pionowo do zintegrowanej rurki znajdującej się z przodu hulajnogi i powinieneś tu kliknąć. Dźwięk wskazuje na prawidłowe zamocowanie.

2. Aby wyciągnąć T-bar, zamocuj hulajnogę, naciśnij jednocześnie przyciski zwalniające po obu stronach zintegrowanej rurki i wyciągnij T-bar pionowo do góry.

2. Patrz rysunek B&C

Hulajnogą steruje się przechylając korpus

Przechyl ciało w prawo i obróć hulajnogę w prawo

Przechyl korpus w lewo i obróć hulajnogę w lewo.

3. Regulacja wysokości

Kierownica T z regulacją wysokości może być dostosowana do wzrostu dzieci. **Trzy regulowane pozycje.**

1. Niska pozycja: 71 cm

2. Pozycja środkowa: 80 cm;

3. Wysoka pozycja: 89 cm

Podczas regulacji wysokości kierownicy w kształcie litery T, kula powinna znajdować się w pozycji otworu stałego mostka.

Jak jeździć na Boo?

Ustaw hulajnogę obok ciała, trzymając obiema rękami za uchwyt. Stań na desce prawą lub lewą stopą, a drugą stopą na ziemi, aby hulajnoga ruszyła do przodu. Podczas ruchu kontroluj równowagę, aby zapobiec upadkowi. Kiedy chcesz zatrzymać pojazd naciśnij tylny hamulec, aby zatrzymać tylne koło.

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania/Konserwacja

Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie śruby są mocno osadzone oraz sprawdzaj stan kół tylnych i wymień je w razie potrzeby. Wyczyść Boo po każdym użyciu wilgotną, miękką ściereczką i przeprowadź kontrolę wzrokową.

Gwarancja

Boo objęte jest 24 miesięczną gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne. W okresie gwarancyjnym Croozaboo decyduje, czy produkty objęte gwarancją mają zostać naprawione, czy wymienione. Gwarancja

nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, takim jak nieprawidłowy montaż, niedbała obsługa, uderzenie w krawężnik itp. lub normalne zużycie.

Roszczenie gwarancyjne wymaga przedstawienia dowodu zakupu. Z tego powodu ważne jest, aby zabezpieczyć paragon. W przypadku gwarancji sprzedawca lub firma Croozaboo zdecydują, czy Boo zostanie naprawiony, czy wymieniony na nowy model.